

Radio AM/FM para bicicleta

Su radio AM/FM Radio Shack, para bicicletas es versátil y muy fácil de usar. Combina un radio, un reflector y un claxon—todo esto en un paquete compacto que podrá ser fácilmente instalado en el manubrio de su bicicleta.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

Su radio para bicicleta es energizado a través de cuatro baterías tipo C. Le sugerimos adquirir las baterías Radio Shack Cat. No. 23-551.

1. Gíre el tornillo del soporte hacia la izquierda para aflojar y extraer el soporte.

5. Instale las baterías sobre el listón, colocándolas como lo indican los símbolos de polaridad (+ y —) marcados en el interior del compartimento.

4. Reinstale la cubierta y el soporte. Gíre el tornillo del soporte hacia la derecha para fijarlo en su posición.

Nota: Si usted planea no utilizar el radio durante el transcurso de una semana, o más, extraiga las baterías. Esta acción protege al radio contra la posible filtración de los compuestos químicos de las baterías.

INSTALACION DEL RADIO

Seleccione una ubicación en el manubrio en donde será instalado el radio y no interfiera con la operación de la bicicleta y reflector sea fácilmente visible.

2. Ejercer presión hacia abajo y deslice la cubierta del compartimento para las baterías, en la dirección que señala la flecha y levante la cubierta.

1. Use un destornillador Phillips para aflojar los tornillos del soporte y extraiga las porciones inferiores del soporte.

-
-
2. Coloque el soporte sobre el manubrio y las dos porciones inferiores contra la parte inferior del soporte.

USO DEL RADIO

3. Sostenga las dos porciones, una contra la otra y guíe un tornillo a través de cada una de las perforaciones hacia el soporte de la parte superior. Fije los tornillos fuertemente con un desarmador tipo Phillips.

Siga estos pasos para escuchar el radio.

1. Gíre el control **VOLUME** hacia la derecha hasta que se escuche un chasquido, para encender el radio.
2. Coloque el selector **BAND** en la posición **FM** o **AM**.
3. Gíre el control **TUNING** hacia la estación deseada.
4. Ajuste el nivel de la intensidad del volumen con el control **VOLUME**.
5. Gíre el control **VOLUME** hacia la izquierda y hacia la posición **OFF** para apagar el radio.

USO DEL CLAXON

Usted podrá hacer sonar el claxon aún cuando el radio no esté encendido. Para hacer sonar el claxon, oprima el botón color anaranjado en la carátula del radio.

MANTENIMIENTO

Su radio AM/FM para bicicleta es un ejemplo de diseño y fabricación inigualables. Las siguientes sugerencias le ayudarán al cuidado del mismo, para poderlo disfrutar durante años.

- Mantenga el radio seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Use y mantenga el radio bajo condiciones normales de temperatura ambiente.
- Manipule el radio con mucho cuidado. No lo golpee ni lo deje caer.
- Mantenga el radio alejado del polvo y las grasas, ya que estos elementos pudieran causar el desgaste prematuro de sus componentes.
- Limpie ocasionalmente el radio con un trapo húmedo para mantenerlo con aspecto de nuevo.
- Use solamente baterías nuevas del tipo y tamaño sugerido.

Modificar o alterar los componentes internos del radio pudiera ser la causa de un mal funcionamiento del mismo e invalidar su garantía. Si su radio no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Energía requerida 4 baterías tipo C
Frecuencia FM: 88-108 Mhz
..... AM: 530-1710 kHz
Dimensiones 84 x 132 x 126 mm
Peso 340 gms